

eukula VIROBAC

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezieller wasserbasierter 3K-Polyurethansiegel. Für die Versiegelung grundierter Holz- und Korkböden. Für die Anwendung im HealthCare-Bereich. Wirkt antibakteriell (getestet in Anlehnung an EN 13697 und ISO 22196) und begrenzt antiviral (getestet am Adenovirus) (getestet in Anlehnung an EN 16777). Zur Anwendung nach Neuverlegung oder bei Renovierung von Bodenbelägen. Nur als oberste Lackschicht verwenden. Empfohlen in Kombination mit eukula extreme 471. Nur für die professionelle Anwendung.

- Empfohlen im HealthCare-Bereich zur Reinigbarkeit und optimierten Desinfektion. Zur Erfüllung der Anforderungen nach TRBA 250 und DIN 13063.
- Die antimikrobielle und antivirale Oberflächenbeschichtung hilft die Hygienelücken optimal zu schließen.
- Ist auch für die Abtötung von multiresistenten Keimen optimal geeignet.
- Geeignet für Objektbereiche mit hoher mechanischer Beanspruchung.
- Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand.
- Hohe Strapazierfähigkeit. Ausgezeichnete Elastizität. Gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien.
- Basierend auf hochwertigen aliphatischen Urethandispersionen. Ohne Eigenvergilbung.
- Hervorragender Verlauf und Haftung. Anwendungssicher im Auftrag.

Erhältliche Glanzgrade (60°): 491 halbmatt (30-50)

2. ANWENDUNG

Der Untergrund muss grundiert und mit mindestens einer Schicht eukula extreme 471 vorlackiert sein. Gut aufschütteln. Das Vir-O-Bac Additiv (1%ige Zugabe) dem Stammlack zugeben und sorgfältig mischen. Crosslinker dem Stammlack sorgfältig und gleichmäßig untermischen, nach einer Reifezeit von ca. 10 Minuten nochmals mischen. Nicht mehr anmischen, als innerhalb von 2 Stunden verbraucht wird. Mischungsverhältnis 10:1. Bei mindestens 15 °C gleichmäßig und satt mit der eukula-Rolle aufbringen.

Hinweise:

- Angrenzende Flächen werden effektiv durch Abkleben mit Dr. Schutz Safe Tape geschützt.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula VIROBAC

- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser. Ausgehärtete Lackreste können nur mechanisch entfernt werden. Wir empfehlen stets den Einsatz neuer trockener Lackrollen.
- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen. Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18–25 °C gegeben.
- Die Regeln des Fachs sind zu beachten.

3. VERBRAUCH

100 ml/m² (10 m²/l).

4. TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach Verdunstung des Wassers (1–3 Stunden) . Vorsichtig nutzbar 12 Stunden nach Trocknung der letzten Schicht. Nach 24 Stunden ist bereits ca. 80% der Strapazierfähigkeit erreicht. Nach 3 Tagen ist die volle Strapazierfähigkeit des Produktes gegeben.

Hinweise:

- Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.
- Die Verdunstung des Wassers kann durch Luftbewegung beschleunigt werden. Wir empfehlen hierzu unseren Trocknungsventilator Dr. Schutz TGI.
- Die Fläche darf in den ersten drei Tagen nicht feucht gewischt werden.

5. REINIGUNG & PFLEGE

Empfohlenes Produkt zur Unterhaltsreinigung: eukula clean / Desinfektionsreiniger K Konzentrat .

6. LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Mindesthaltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 12 Monate. Beachten Sie das aufgedruckte Herstellungsdatum.

Bei Wärmewechsellaagerung und in Anbruchgebinden können sich Antrocknungen bilden. Diese vor Gebrauch absieben.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula VIROBAC

7. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / Polyacrylat / Polyurethan / Glycolether / Kieselsäuren / Wachse / Additive / Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140 / GISCODE W2/DD+ (2K-Wassersiegel, VOC < 5%, NMP-frei)

ADR/RID: UN3092

CLP/GHS: Stammlack: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: D741-P0RT-300W-1V0K

Crosslinker G/M: GHS07, Achtung. Enthält: Hydrophiles, aliphatisches Isocyanat, 1-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)propane. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. UFI: E8F0-60AX-D005-NJTU

Vir-O-Bac-Additiv : GHS02, Achtung. Enthält: 1-Methoxy-2-Propanol. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. UFI: M441-602D-T00E-DHEH

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

8. BESONDERE HINWEISE

- Angemischte 2K-Produkte können Kohlendioxid und Druck entwickeln. Niemals 2K-Mischungen dicht verschließen, Berstgefahr!
- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula VIROBAC

- Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen.
- Farbige Produkte (z.B. Haarfärbemittel, farbige Wunddesinfektionsmittel) sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus Gummi) führen zur irreversiblen Verfärbung der Siegelschicht. Vor Einwirkung mit Unterlagen schützen. Verfleckungen schnellstmöglich entfernen. Ist objektspezifisch eine Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel und Färbeprodukte zu gewährleisten, empfehlen wir entsprechende Vorversuche mit den vor Ort eingesetzten Präparaten.
- In Bereichen starker abrasser Einwirkung (z.B. Stuhlrollen, Sandeintrag, ...) sind vorbeugende Maßnahmen (z.B. geeignete Schutzmatte, Sauberlaufzonen) vorzunehmen. Diese Bereiche müssen intensiv gepflegt werden bzw. es muss eine frühzeitige Sanierung in Abhängigkeit der Einwirkung in Betracht gezogen werden.
- Klebebänder für einen längeren Verbleib auf dem Boden frühestens nach 7 Tagen Aushärtung anwenden. Wir empfehlen Klebebänder mit möglichst geringer Klebkraft. Bei Begehung von Klebebändern kann es allgemein zu derart starken Anhaftungen kommen, dass die Entfernung nicht mehr schadenfrei möglich ist, insbesondere bei längerem Verbleib. Auch kann es beim Abziehen zu Rückständen des Klebers auf der Oberfläche kommen, welche nur unter Einsatz von Lösemitteln und möglicher Beschädigung der Siegeloberfläche entfernt werden können. In diesen Fällen ist dann der Auftrag einer weiteren Siegelschicht nach ordentlicher Vorbereitung empfohlen.

9. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
www.eukula.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula VIROBAC

eukula – contact us

Hauptsitz
Deutschland

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
email: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH
9500 Wil, Suisse
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500
fax +41 (44) 5334501
email: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985
fax +43 (463) 265526-8178
email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula VIROBAC

Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.